

# Kurzkommandos Aufzugssteuerung MLC-8000



Kommando	Bedeutung	Hinweise
0 ↵	Zustandbild 1 aufrufen	Hauptbildschirm
1 ↵	Tür 1 öffnen	
2 ↵	Tür 2 öffnen	
3 ↵	Tür 3 öffnen	
4 ↵	Alle Türen schließen	
5 ↵	Türsperre aktivieren / deaktivieren	
6 ↵	Außenrufe sperren / freigeben	
7 ↵	Testfahrten ein- / ausschalten	
8 ↵	Start des Menüs „Fahrbewegung“	
9 ↵	Speichern aller Parameter	
0 0 ↵	Start des Menüs „Grundeinstellung“	
0 1 ↵	Außer Betrieb-Anzeige ein bzw. aus	
0 0 0 ↵	Starten des Menüs „Allg.Parameter“	
0 0 1 ↵	Starten des Menüs „Anlagenzeiten“	
0 1 2 ↵	Anzeige des Fehlerstapels	
0 1 3 ↵	Anzeige des Fehlerzählers	
0 1 5 ↵	Löschen des Fehlerstapels	
0 1 6 ↵	Löschen des Fehlerzählers	
0 1 7 ↵	Löschen des Betriebsstundenzählers	
0 1 8 ↵	Löschen des Fahrtenzählers	
1 0 0 ↵	Starten der Lernfahrt	
1 x x ↵	Innenruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 105 ↵ = Innenruf Etage 5 115 ↵ = Innenruf Etage 15
1 x x y ↵	Innenruf für Etage xx, Tür y	z.B.: 1051 ↵ = Innenruf Etage 5, 1. Tür 1152 ↵ = Innenruf Etage 15, 2. Tür
2 x x ↵	Aufwärts-Außenruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 205 ↵ = Aufwärts-Außenruf Etage 5 215 ↵ = Aufwärts-Außenruf Etage 15
2 x x y ↵	Aufwärts-Außenruf für Etage xx Tür y	z.B.: 2051 ↵ = Aufwärts-Außenruf Etage 5, Tür 1
3 x x ↵	Abwärts-Außenruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 305 ↵ = Abwärts-Außenruf Etage 5 315 ↵ = Abwärts-Außenruf Etage 15
3 x x y ↵	Abwärts-Außenruf für Etage xx Tür y	z.B.: 3052 ↵ = Abwärts-Außenruf Etage 5, Tür 2
4 0 0 ↵	Hardwaretest HSE	
4 0 1 ↵	Hardwaretest der Busbaugruppen	Hardwaretest FVE, ASE, PSE
4 0 2 ↵	Hardwaretest TSE-Baugruppen	Hardwaretest Kabinentableaubaugruppen
4 0 3 ↵	Hardwaretest ESE-Baugruppen	Hardwaretest Außentableaubaugruppen
4 0 4 ↵	Test der Gruppenverbindung	
4 0 5 ↵	Umschalten auf Menüsprache Englisch	
4 0 6 ↵	Umschalten auf Menüsprache Deutsch	
4 0 7 ↵	Umschalten auf Menüsprache Holländisch	
4 9 0 ↵	Starten Technische Prüfung	
5 x x ↵	Notfallruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 505 ↵ = Notfallruf Etage 5 515 ↵ = Notfallruf Etage 15
6 x x ↵	Vorzugsruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 605 ↵ = Vorzugsruf Etage 5 615 ↵ = Vorzugsruf Etage 15
7 x x ↵	Sonderruf für Etage xx (für alle Türen)	z.B.: 705 ↵ = Sonderruf Etage 5 715 ↵ = Sonderruf Etage 15
8 x x ↵	Aktivieren der Ausgänge der HSE <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Relais KH11</li> <li>• 2: Relais KH12</li> <li>• ... usw. bis Relais KH42</li> </ul>	z.B.: 805 ↵ = Ausgang 5 (KH15) aktivieren
9 x x ↵	Deaktivieren der Ausgänge HSE (s.o.)	z.B.: 905 ↵ = Ausgang 5 (KH15) deaktivieren